



**NTOOLS, LDA**

MAQUINAS E FERRAMENTAS

## WC'S DUCHE MINICABINE



### CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dimensões adaptadas à passagem por portas
- Rodas e pegas ideais para movimentação
- Anéis de elevação integrados no corpo da cabine
- Fechadura com chave
- Fácil limpeza (fabricada em uma só peça)
- Ligação à rede de esgotos
- Ideal para obras de construção civil, obras públicas, acessos difíceis e zonas com e sem rede de esgotos

### DIMENSÕES

790 mm / 990 mm / 1900 mm | Peso: 70 kg / 80 kg

### CARACTERÍSTICAS WC'S

- Suporte de papel higiénico
- Sanita em polietileno ou cerâmica com ligação ao esgoto
- WC químico
- Tampa de sanita injetada

### CARACTERÍSTICAS DUCHE

- Chuveiro de água fria
- Saboneteira
- Base de duche com ligação ao esgoto
- Cabide na porta



Rua Dr. António Gomes da Rocha Madail, nº 45 E-13 Tlf.234424061Tlm.962274720

Características Minicabine	Sanita polietileno		Sanita cerâmica	Duche
	WC químico	WC ligação esgoto		
<b>A</b> WC Inglês amovível, capacidade 70L	✓			
<b>B</b> WC Inglês com ligação à rede de esgotos		✓		
<b>C</b> Sanita cerâmica com ligação à rede de esgotos			✓	
<b>D</b> Rodas	✓	✓	✓	✓
<b>E</b> Pegas para movimentação	✓	✓	✓	✓
<b>F</b> Anéis de elevação	✓	✓	✓	✓
<b>G</b> Autoclismo		✓	✓	✓
<b>H</b> Ligação de água fria para autoclismo/duche		✓	✓	✓
<b>I</b> Chuveiro				✓
<b>J</b> Tampa de sanita injetada	✓	✓	✓	
<b>K</b> Suporte de papel higiénico	✓	✓	✓	
<b>L</b> Porta com fechadura e chave	✓	✓	✓	✓
<b>M</b> Cabide				✓
<b>N</b> Saboneteira				✓
<b>O</b> Base duche com ligação ao esgoto				✓

  

Modelo	BASIC	CONFORT
<b>P</b> Lavatório		✓
<b>Q</b> Reservatório de água 8L		✓

Disponível em azul ou verde claro.



## PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

- Colocar no local de utilização e verificar visualmente o estado geral.
- Encher o reservatório WC (capacidade 70 L) com 10 L de água limpa e aditivo sanitário líquido ou pastilhas.  
Nota: O produto químico reduz os odores e liquefaz as matérias orgânicas.
- Ajustar dosagem do produto no caso de temperaturas elevadas ou de limpezas muito espaçadas.
- Encher o reservatório de água limpa para lavagem das mãos, pelo orifício superior (7 L).

- Quando o reservatório do WC estiver cheio o mesmo terá que ser esvaziado:

- Manualmente, para um local autorizado para o efeito.
- Bombeado, diretamente do reservatório do WC para recipiente próprio.

### Atenção:

Todas as descargas têm que ser realizadas em zonas licenciadas e/ou aprovadas para o efeito. Nunca na natureza.